

Használati utasítás

a Rainbow PAR56 RGB víz alatti színes led izzóhoz

Az izzó a következő 13 színváltó programmal rendelkezik:

1 – piros, 2 – zöld, 3 – kék, 4 – piros és zöld, 5 – piros és kék, 6 – kék és zöld, 7 – piros, zöld, kék, 8 - forgó fények, 9 – 256 változó színtónus, 10 – villogó fények, 11 – színek automatikus léptetése gyors változatban, 12 – automatikus színátmenet lassú változatban, 13 – zöld, kék, piros színek váltása

Beépítési útmutató:

Minden izzót össze kell kötni egymással, így vezérelhetőek egy szimpla nyomógommbal, vagy távirányítóval is, 12 voltos transzformátort kell alkalmazni. Minden esetben villanyszerelő szakember végezheti a beszerelést, a helyi szabályoknak megfelelően. A bekapcsolás után 5 percet várni kell, amíg a fények váltása elkezdődhet. A kapcsolásokkor mindig változnak a színek vagy a programok, kikapcsolás után mindig az utolsó programnál folytatja az izzó a programot.

Amennyiben egy hétnél tovább volt kikapcsolva az izzó, akkor az új bekapcsoláskor szintén meg kell várni az 5 percet. A program mindig a lekapcsoláskor futó programmal indul újra.